




## Accessori MecMast

Il **SISTEMA DI LIVELLAMENTO** è un dispositivo ad azionamento manuale appositamente progettato per colonne montate su veicoli. Il suo scopo è quello di regolare l'inclinazione della colonna quando il veicolo si trova in pendenza, in modo da garantire all'attrezzatura montata sulla sommi-

tà una condizione di lavoro orizzontale. È composto da una staffa di supporto inferiore dotata di due maniglie di regolazione manuale e da una staffa di tenuta superiore completa di anello oscillante.



Oltre ai diversi telecomandi, la MecMast può essere dotata di vari accessori: set di tesatura (compresi anelli per tesatura su collari, funi, picchetti e borsa per il trasporto), passacavi, Nycoil, cestello per Nycoil, soffiotti di protezione contro polvere e sabbia in diversi colori, distanziatori per il ghiaccio per l'utilizzo a basse temperature, liquido antigelo per impedire la formazione di strati di ghiaccio sui tubi e per scioglierlo, ecc.



**CESTELLO NYCOIL**  
Cestello d'alloggiamento del Nycoil.




**SOFFIETTO DI PROTEZIONE**  
Protezione contro polvere e sabbia, disponibile in diversi colori.



**DISTANZIATORI PER GHIACCIO**  
Sono utili contro la formazione di ghiaccio e neve compressi tra i collari.



**NYCOIL**  
Realizzato in nylon flessibile è resistente a molti prodotti chimici e prodotti a base di petrolio, rendendo il suo utilizzo sui veicoli sicuro e affidabile.



**ANEMOMETERO**  
È estremamente preciso, ha una coppia di spunto bassa, un design particolarmente robusto e resistente.



**SCATOLA ELETTRONICA CON CONNETTORI**  
La scatola MecMast è disponibile in diverse versioni con un'ampia gamma di connettori militari.